

Magelan 800i programmieren

1)



2)

Hohe Lesequalität
aktivieren 1/3



3)



Hohe Lesequalität
aktivieren 2/3

4)

Hohe Lesequalität
aktivieren 3/3



Magelan 800i programmieren:

Leser anschliessen und nacheinander
Codes 1-5 scannen.

5)



1)



2)

QR-Codes von Handy-Displays lesen aktivieren



3)



USB/COM - Modus aktivieren

5)



4)

QR-Code aktivieren



Mit diesen Codes genauso wie
oben verfahren.